

設定項目 (詳細)

■動画サイズ

撮影する動画サイズの設定

- └2304×1296 30P 16:9
- └1920×1080 60P 16:9
- └1920×1080 30P 16:9
- └1600×1200 60P 4:3
- └1600×1200 30P 4:3
- └1280×960 60P 4:3
- └1280×960 30P 4:3
- └1280×720 120P 16:9
- └1280×720 60P 16:9
- └1280×720 30P 16:9
- └848×480 240P 16:9
- └848×480 120P 16:9
- └848×480 60P 16:9
- └848×480 30P 16:9

■写真サイズ

写真サイズの設定

- └16M (4608×3456 4:3)
- └14M (4608×3072 3:2)
- └12M (4608×2592 16:9)
- └8M (3264×2448 4:3)
- └5M (2560×1920 4:3)
- └3M (2048×1536 4:3)
- └2M (1920×1080 16:9)
- └1.2M (1280×960 4:3)
- └VGA (640×480 4:3)

■影響品質 (動画 画質)

動画画質の設定

- └スーパーファイン
- └ファイン
- └ノーマル

■照片品質 (静止画 画質)

静止画画質の設定

- └スーパーファイン
- └ファイン
- └ノーマル

■FOV

FOV (視野角) の設定

- └広いです
- └ミディアム
- └狭いです

■セルフタイマー

セルフタイマーの設定

- └オフ
- └3 秒
- └5 秒
- └10 秒
- └30 秒
- └60 秒

■バースト率

バースト率の設定

- └3 P/S
- └5 P/S
- └1 0 P/S
- └2 0 P/S

■オート撮影

オート撮影の設定

- └オフ
- └3 秒
- └5 秒
- └1 0 秒
- └3 0 秒
- └6 0 秒

■低速度撮影 (Time Lapse)

低速度撮影 (Time Lapse) の設定

■日付スタンプ

日付スタンプの設定

- └オフ
- └日付
- └時間
- └Dt_Tm

■ループ記録 (繰り返し録画)

ループ記録の設定

- └オフ
- └2 分
- └3 分
- └5 分

■モーション検知 (動体検知)

モーション検知の設定

- └オフ
- └低
- └ミディアム
- └高

■ステータス LED

ステータス LED の設定

- └オフ
- └1
- └2
- └3

■WiFi ランプ

WiFi ランプの設定

- └オフ
- └オン

■OSD (オンスクリーンディスプレイ)

OSD の設定

- └オフ
- └オン

■Car DVR (車載カメラ)

Car DVR の設定

- └オフ
- └オン

■ディレイ切 (Delay Off)

ディレイ切 (Delay Off) の設定

- └オフ
- └5 秒
- └1 0 秒
- └1 5 秒
- └3 0 秒
- └6 0 秒

■TV 出力

TV 出力の設定

- └オフ
- └オン

■TV モード

TV モードの設定

- └NTSC
- └PAL

※必ず PAL を選択してください。

■回転

画面回転の設定

- └ノーマル
- └イメージフリップ

■マイクボリューム

マイクボリュームの設定

- └オフ
- └50%
- └60%
- └70%
- └80%
- └90%
- └100%

■Language

言語の設定

- └英語
- └中国語
- └ロシア語
- └オランダ語
- └イタリア語
- └フランス語
- └韓国語
- └日本語
- └ポルトガル語
- └スペイン語
- └アラビア語
- └ポーランド語

■時間設定

時間の設定

■日付フォーマット

└Y/M/D

- └M/D/Y
- └D/M/Y

■Screen Off

Screen Off の設定

- └オフ
- └3 0 秒
- └1 分
- └3 分
- └5 分

■自動シャットダウン

自動シャットダウンの設定

- └オフ
- └3 分
- └5 分
- └1 0 分

■ライト周波数

周波数の設定

- └50Hz
- └60Hz

※東日本は 50Hz、西日本は 60Hz に設定してください。

■測光方式

- └センター
- └マルチポイント
- └シングルポイント

■ISO

ISO の設定

- └オート
- └ISO : 100
- └ISO : 200
- └ISO : 400
- └ISO : 800
- └ISO : 1600

■AWB

AWB (ホワイトバランス) の設定

- └オート
- └曇り
- └デイルイト
- └白熱

■EV Value

EV Value (露出補正) の設定

- └EV +2
- └EV +1.7
- └EV +1.3
- └EV +1
- └EV +0.7
- └EV +0.3
- └EV 0
- └EV -0.3
- └EV -0.7
- └EV -1
- └EV -1.3
- └EV -1.7
- └EV -2

■ブザー

ブザーの設定

- └オフ
- └オン

■無線 LAN

無線 LAN 設定

- └オフ
- └オン

■WiFi SSID

SSID の設定

■Wi-Fi パスワード

Wi-Fi パスワードの設定

■フォーマット

■デフォルト設定