

■プレビュー画面での撮影方法

※撮影されたファイルはスマートフォン(アプリ)に保存されます。

○写真撮影

写真撮影ボタンのアイコンをタップする度に写真が保存。

※動画撮影中に別の画面に切り替えた場合も自動で録画を停止します。

■連続録画の撮影方法

※撮影されたファイルは本体内部メモリに保存されます。

1. 赤枠部分の設定アイコンをタップ。



2. 「カメラ表示」をタップ。  
※表示されない場合はアプリを再起動。  
3. 「SDカード録画設定」をタップ。



4. 右図「SDカード録画設定」画面で録画メニューから、「閉じる」を選び、OKをタップすると録画が開始。

※録画を停止するには、録画メニューから、「閉じる」を選び、OKをタップします。  
※「閉じる」を選択→OKをタップしても、すぐには停止しません。設定した録画分割時間に到達するまでは録画を続けます。

①内蔵メモリの総容量

※「SDカード容量」と記載されていますが、本製品は内蔵メモリ型なので、この容量は内蔵メモリの数値となります。

②内蔵メモリの空き容量

③現在の録画状態

④録画メニュー

- 閉じる(撮影停止)
- アラーム録画(動体検知録画)
- 連続録画
- 予約録画

⑤解像度 1080P/720P/480P

⑨フォーマット ※内蔵メモリの中身を一齐消去します。初めて録画する場合もフォーマットしてください。録画中は選択できません。「閉じる」の状態では選択可能です。

■撮影ファイルの再生・削除方法 [スマートフォン(アプリ)側]

◎動画の確認

1. 画面下のアイコン「録画」をタップ。



2. 録画した動画が一覧で表示。

※一覧表示中に動画を長押しすると、↓のメニューが表示されます。

- 削除(選択している動画を削除)
- 全て削除(全ての動画を削除)

3. 見たい動画をタップすると再生開始。

※「< 録画」をタップすると一覧に戻ります。

○動画撮影

録画開始: 動画撮影ボタンのアイコンをタップすると録画開始。


録画停止: 録画中に動画撮影ボタンのアイコンを再度タップすると録画停止。

※動画撮影中に別の画面に切り替えた場合も自動で録画を停止します。



⑥ファイル長(分) ※1~20分の間で設定可能です。

⑦録音設定 ⑧繰り返し録画設定



■動体検知アラームによる自動録画

※撮影されたファイルは本体内部メモリに保存されます。

1. 赤枠部分の設定アイコンをタップ。



2. 「カメラ設定」をタップ。  
※表示されない場合はアプリを再起動。  
3. 「警報設定」をタップ。  
各種設定を変更できます。




◎写真の確認

1. 「静止画スナップショット」をタップ。



2. 撮影した写真が一覧で表示。



※一覧表示中に写真を長押しすると、↓のメニューが表示されます。

- アルバムに保存
- 静止画削除
- 全て削除

◎アラーム写真の確認

1. 画面下のアイコン「警報」をタップ。



2. 撮影された写真が一覧で表示。

※写真をタップすると拡大表示されます。  
※一覧表示中に赤枠部分を長押しすると、↓のメニューが表示されます。

- 削除
- 全て削除



■撮影ファイルの再生・削除方法 [内蔵メモリ側]

1. 画面下のアイコン「録画」をタップ。



2. 赤枠部分をタップ。



3. 赤枠部分をタップ。



4. 内蔵メモリに保存された動画の一覧が表示。動画をタップすると再生開始。



5. 一覧表示の動画長押しでメニューが表示。


- 削除(選択動画を削除)
- ダウンロード(選択動画をダウンロード)

※この場合のダウンロードとは、「内蔵メモリ内の動画データを、スマートフォンのアルバム内に保存する」ことを指します。


※ダウンロード状況は以下のアイコンをタップすることで表示されます。




※ダウンロード済のものは以下のアイコンをタップすることで表示されます。



※ダウンロード済のものは以下のアイコンをタップすることで表示されます。



※ダウンロード済のものは以下のアイコンをタップすることで表示されます。



※ダウンロード済のものは以下のアイコンをタップすることで表示されます。



■設定方法





1. 画面下のアイコン「ライブ画像」をタップ。



2. 赤枠部分をタップ後、「カメラ設定」をタップ。



3. 表示画面で各種項目を設定。



■その他の設定

1. 画面下のアイコン「ライブ画像」をタップ。  
2. 赤枠部分をタップしたまま長押しするとメニューが表示。



下記の各種設定が行えます。

