

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

製品外観



※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

本製品固有の注意事項

- * 本体に microSD カードが挿入されていない場合は、正常なランプ点灯の確認ができません。
- * *microSD カードの不具合、または対応していないメーカーのものをお使いの場合も同様に正常なランプ点灯の確認ができない場合があります。その際は防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正の microSD カードに交換してお試しください。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり本体を認識しない場合は、本体の電源を ON にすることで認識することがあります。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

MEMO

■充電方法

1. 付属の USB ケーブルを本体の USB ポート (C) に繋ぎ、本体とパソコンを接続。
 2. 動作ランプ (B) が青色と赤色に点灯。(充電中)。
 3. 動作ランプ (B) が青色に点灯 (充電完了)。
- ※充電は microSD カードを抜いた状態で行ってください。
- ※3時間を目安に充電されてください。
- ※充電が完了したら、過充電を避けるため、本体を取り外してください。

■電源を入れる前に

- ・十分に容量が空いた microSD カード (別売) を本体の microSD カードスロット (H) に挿入。
- ※破損を防ぐため、microSD カードの抜き差しは丁寧に行ってください。
- ※本体電源が入った状態で microSD カードを抜き差ししないでください。カードが壊れたり、中のデータが壊れる場合があります。(カード自体やデータの復旧・保証は致しかねます。)

■本体電源 ON

1. 本体電源スイッチ (E) を約 3 秒間長押し。
2. 動作ランプ (B) が青色に点灯。(撮影待機状態に移行)。

■本体電源 OFF

1. 撮影待機状態中に本体電源スイッチ (E) を約 3 秒間長押し。
2. 動作ランプ (B) が消灯。

■動画撮影

1. 電源 ON (撮影待機状態) 中に、本体電源スイッチ (E) を 1 回押し。
2. 動作ランプ (B) が青色に 5 回点滅。
3. 動作ランプ (B) が消灯 (動画撮影開始)。
4. 動画撮影中に本体電源スイッチ (E) を 1 回押し。
5. 動作ランプ (B) が青色に点灯 (動画撮影終了)。

■静止画撮影

1. 電源 ON (撮影待機状態) 中に、モードスイッチ (F) を 1 回押し。
2. 動作ランプ (B) が赤色に点灯 (静止画待機状態)。
3. 静止画待機状態中で本体電源スイッチ (E) を 1 回押しすると、静止画を 1 枚撮影。

■単独録音機能

1. 電源 ON (撮影待機状態) 中に、モードスイッチ (F) を 2 回押し。
2. 動作ランプ (B) が緑色に点灯。(録音待機状態)。
3. 録音待機状態で本体電源スイッチ (E) を 1 回押し。
4. 動作ランプ (B) が緑色に点滅。(録音開始)。
5. 録音中に再度、本体電源スイッチ (E) を 1 回押しすると録音停止して音声ファイルを保存。録音待機状態に戻る。

■動体検知機能

1. 電源 ON (撮影待機状態) 中に、モードスイッチ (F) を 3 回押し。
 2. 動作ランプ (B) が青色と赤色に点灯。(動体検知撮影待機状態)。
 3. 動体検知撮影待機状態で、レンズが動きを検知すると自動的に撮影を開始。(動体検知撮影開始)。
 4. 撮影中に本体電源スイッチ (E) を 1 回押しすると、撮影停止して動画ファイルを保存。動体検知撮影待機状態に戻る。
- ※1分間撮影を行うと自動停止して待機状態に戻る。

■撮影ファイルの確認方法

1. 撮影ファイルが保存された microSD カードを本体に挿入。
 2. 本体をパソコンに繋ぐ。
 3. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
 4. リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに保存。
 5. パソコンに保存したファイルを確認。
- ※録画したデータはできるだけパソコンへ移動し、パソコンに移動したデータを閲覧ください。(USB ケーブルのデータ転送速度の影響で動画再生時のブロックノイズや再生不可を改善できます。)

(≫裏面に続く)